INSTRUCTIVO INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA (PARTE 1)

Ultimaker Cura es un software que permite generar simulación de una impresión de una pieza en 3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.



Este instructivo tiene como finalidad entregar indicaciones para instalar este software en sistemas operativos como Windows 64 bit, MacOS 64 bit y Linux 64 bit.

SECUENCIA DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA



INSTRUCTIVO INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA (PARTE 2)

Ultimaker Cura es un software que permite generar simulación de una impresión de una pieza en 3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.



Luego presiona en "TERMINAR".

C Instalación de Ultimaker Cura 4.7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Cartalación de Ultimater Cure 47
Begir lugar de instalación	instalacion de Ultimaker Cura 4./ —
Elija el directorio para instalar Ultimaker Cura 4.7.	Completando el Asistente de
	Ultimaker Instalación de Ultimaker Cura 4.7
El programa de instalación instalará Ultimaker Cura 4.7 en el siguiente directorio. Para instalar en un directorio diferente, presione Examinar y seleccione otro directorio. Presione Siguiente	Ultimaker Cura 4.7 ha sido instalado en su sistema.
para continuar.	Presione Terminar para cerrar este asistente.
	■ Ejecutar Ultimaker Cura 4.7
Directorio de Destino	
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.7 Examinar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Espacio requerido: 547.0MB Espacio disponible: 6.2GB	
Nulleaft Tortall Surtem v2.51	
	< Atrás Terminar Cancela
	Fiecuta el programa y te anarecerá el siguiente
	rocuadro. Haz clic on "Cot Started" y luggo colossione
	recuauro. Haz cilc en Get Started y luego selecciona
Luego, naz ciić en "SIGUIENTE".	respectivamente "Agree", "Next", "Next" y "Skip"
n de Ultimaker Cura 4.7 — 🗆 🗙 🚺	según las ventanas que aparezcan.
Elegir Carpeta del Menú Inicio	
Elija una Carpeta del Menú Inicio para los accesos directos de Ultimaker Cura 4.7.	
una carpeta del Menú Inicio en la que quiera crear los accesos directos del	
También puede introducir un nombre para crear una nueva carpeta.	
Cura	Welcome to Ultimoleur Cure
y A	welcome to Ottimaker Cura
Inventor 2021	
fultiphysics 5.3a	B
2020a	
/ access directos	Please follow these steps to set up Ultimaker Cura. This will only take a few moments.
< Atrás Siguiente > Cancelar	
	Get started
En este ventene her elle en el reguedre "INISTALAD"	
En esta ventana naz circ en el recuadro instalar.	
Instalación de Ultimaker Cura 4.7 — 🗆 🗙	
Selección de componentes	Luego te aparecerá el siguiente recuadro en don
Seleccione qué características de Ultimaker Cura 4.7 desea	(12) deberás configurar la impresora del establecimie
instalar.	este instructivo se seleccionará el siguiente mod
Marque los componentes que desee instalar y desmarque los componentes que no desee	"Creality Ender 3".
instalar. Presione Instalar para comenzar la instalación.	
Seleccione los componentes a Open DAE files with Cura	Add a printer
Open GLB files with Cura	Add a networked printer
Open gith nies with Cura	There is no printer found over your network.
Open OBJ files with Cura	Refresh Add printer by IP Add cloud printer P Trouble
Open OBJ files with Cura Open PLY files with Cura	
Open OBJ files with Cura Open PLY files with Cura Open STL files with Cura Cura Cura Open STL files with Cura	
	Add a non-networked printer
Espacio requerido: 547.0MB	Add a non-networked printer
Espacio requerido: 547.0MB	Add a non-networked printer
Espacio requerido: 547.0MB	Add a non-networked printer

INSTRUCTIVO INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA (PARTE 3)

Ultimaker Cura es un software que permite generar simulación de una impresión de una pieza en 3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.



Seleccio "Next".	na el mo	odelo "Creali	ity Ender 3" y	haz clic en	Add a networked printer Add a non-networked printer > Builder	d a printer Creality Ender-3	< ~	
					Coccon Create Coccon Create Coccon Create Coccon Create Coccon Create Construct CR100 Marx C	Marufaturer CreatityJD Profile autor troutscom Printer name Creatity Ender-3	Next	
Creality Ender-3	Machine	e Settings	er 1	Al sele recuadro	eccionar "Creality que viene deter	Ender 3" apare minado con las o Solo ha	cerá el siguiente configuraciones. az clic en "Next".	(15)
Printer Settings	235 mm	Printhead Settings X min	-26 mm					i de la

Ultimaker Cura	PREPARE PREVIEW MONITOR	Marketplace Sign in
Creality Ender-3	< Ogeneric PLA Common Nozzle Standard Quality - 0.2mm	🖾 20% 🗳 On ÷ Off 🖌

Build plate shape

Origin at center

Heated build volume

Start G-code

; Ender 3 Custom Start G-code G52 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes

Heated bed

Rectang__ Y max

Marlin 🗸

Gantry Height

Number of Extruders

End G-code

mm

mm

25

R

G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and