

INSTRUCTIVO

INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA



Este instructivo tiene como finalidad poder instalar el Software Ultimaker Cura , ya sea en sistemas operativos como : windows 64 bit, MacOS 64 bit y Linux 64 bit.

Este software es un programa en el cual permite generar simulación de una impresión de una pieza en 3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.

1 Ingresar a tu navegador y copia el siguiente link:
<https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura>

Luego de ingresar selecciona el recuadro azul de **DESCARGA GRATUITA.**



3 Luego selecciona el sistema operativo de tu computador y haz click en descargar.



Haz click en el recuadro donde dice Save File.




5 Abre la carpeta de Descargas y selecciona Ultimaker Cura-4.7.1-win64.exe y selecciónala haciendo click derecho y Ejecutar como administrador.


6 Luego aparecerá la ventana de instalación y haz click en siguiente.



Luego aparecerá la ventana de instalación y haz click en Acepto.



Luego aparecerá la ventana de instalación y haz click en Siguiente.



INSTRUCTIVO


INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA




Este instructivo tiene como finalidad poder instalar el Software Ultimaker Cura , ya sea en sistemas operativos como : windows 64 bit, MacOS 64 bit y Linux 64 bit.

Este software es un programa en el cual permite generar simulación de una impresión de una pieza en 3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.

9 Haz clic en siguiente.




Haz clic en el recuadro Instalar.




11 Luego presiona en el recuadro de Terminar.




Ejecuta el programa y te aparecerá el siguiente recuadro , haz clic en Get Started y luego selecciona Agree,Next,Next y Skip.




13 Luego te aparecerá el siguiente recuadro en donde deberás configurar la impresora del establecimiento, En este instructivo pondremos el siguiente modelo: Creality Ender 3.




Selecciona el modelo Creality Ender 3 y haz clic en Next.



15 Al seleccionar Creality Ender 3 aparecerá el siguiente recuadro que viene determinado con las configuraciones y solo haz clic en Next.



Luego Abrirá el Programa con la ventana de impresión y listo para usarse.



16