



DIRECCIÓN ASISTIDA

PARTES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁULICA DE CREMALLERA

1. Depósito de líquido
2. Bomba de la servodirección
3. Interruptor de presión de la servodirección
4. Volante.
5. Enfriador de líquido
6. Barra de acoplamiento (bieleta)
7. Mecanismo de la dirección (cremallera)
8. Extremo de la barra de acoplamiento, terminal de dirección.
9. Fuelle del mecanismo de la dirección.
10. Acoplamiento flexible.
11. Columna de la dirección.





DIRECCIÓN ASISTIDA

PARTES DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁULICA DE CREMALLERA

1. Depósito de líquido
2. Bomba de la servodirección
3. Interruptor de presión de la servodirección
4. Volante.
5. Enfriador de líquido
6. Barra de acoplamiento (bioleta)
7. Mecanismo de la dirección (cremallera)
8. Extremo de la barra de acoplamiento, terminal de dirección.
9. Fuelle del mecanismo de la dirección.
10. Acoplamiento flexible.
11. Columna de la dirección.

